

Displays im Fahrzeug

▼ Displays im Fahrzeug

Konfigurieren der Einstellungen und der Inhalte für alle Displays im Fahrzeug.

Active Driving Display

Verstellen des Inhalts und der Sichtbarkeit des Displays.

Funktion	Verfügbare Einstellungsänderungen
Höhe Stellt die Höhe des Active Driving Display ein.	Höhe (31 Stufen)
Helligkeit Stellt die Helligkeit des Active Driving Display ein.	Helligkeit (11 Stufen)
Neigungseinstellung Stellt die Rotation des Active Driving Display ein.	Neigen (11 Stufen)
Inhalt der Active Driving Display Ermöglicht, dass die Anzeige und der gewählte Inhalt zu sehen sind.	Aktivieren, Deaktivieren
Navigationshilfe Zeigt Informationen zur Navigationshilfe an.	Aktivieren, Deaktivieren
Straßenname Zeigt Straßennamen an.	Aktivieren, Deaktivieren
Spurführung Zeigt Informationen zur Spurführung an.	Aktivieren, Deaktivieren
Verkehrszeichenerkennung Zeigt Verkehrsschilder an.	Aktivieren, Deaktivieren
Geschwindigkeitsbegrenzung Zeigt eine Geschwindigkeitsbegrenzung an.	Aktivieren, Deaktivieren
Werkseinstellungen wiederherstellen Stellt die Werkseinstellungen für das Active Driving Display wieder her.	—

Mittleres Display

Verstellen der Display-Helligkeit, des Kontrasts und mehr.

Funktion	Verfügbare Einstellungsänderungen
Display Aus Ausschalten des Displays bei weiterhin betriebenem Audioinhalt.	—
Tag-/Nacht-Modus Auswählen des Helligkeitsmodus für das mittlere Display.	Automatisch, Tag, Nacht
Helligkeit Verstellen der Helligkeit für das mittlere Display.	Helligkeit (11 Stufen)
Kontrast Verstellen des Kontrasts für das mittlere Display.	Kontrast (11 Stufen)
Fahrergebn. bei ausgesch. Zündung anzeigen Stellt Energieeffizienzergebnisse am Ende der Fahrt zur Verfügung.	Aktivieren, Deaktivieren
Hauptbildschirm-Uhr Auswählen des Uhrenstils, der auf dem Hauptbildschirm angezeigt wird.	Analog, Digital
Umgebungsdisplay Aktiviert eine vereinfachte Bedienoberfläche auf dem Hauptbildschirm.	Leer, Uhr
Werkseinstellungen wiederherstellen Stellt die Werkseinstellungen für das Display wieder her.	—

Instrumentenclusteranzeige

Verstellen des Inhalts, der auf dem Instrumentencluster angezeigt wird.

Funktion	Verfügbare Einstellungsänderungen
Kraftstoffeffizienz- und Reichweitenanzeige Konfiguriert, wie die Kraftstoffeffizienz und die Fahrtreichweite angezeigt werden.	Typ 1, Typ 2, Aus
Werkseinstellungen wiederherstellen Die Werkseinstellungen für die Instrumentenclusteranzeige werden wiederhergestellt.	—