

In-Vehicle Displays (Prikazi u vozilu)**▼ In-Vehicle Displays (Prikazi u vozilu)**

Configures settings and content for all in-vehicle displays. (Podešava postavke i sadržaj za sve prikaze u vozilu.)

Active Driving Display (Prikaz aktivne vožnje)

Adjusts the content and visibility of the display. (Podešava sadržaj i vidljivost prikaza.)

Funkcija	Dostupne promjene postavke
Height (Visina) Adjusts the height of the Active Driving Display. (Podešava visinu prikaza aktivne vožnje.)	Height (Visina) (31 razina)
Brightness (Svjetlost) Adjusts the brightness of the Active Driving Display. (Podešava svjetlost prikaza aktivne vožnje.)	Brightness (Svjetlost) (11 razina)
Tilt Adjustment (Podešavanje nagiba) Adjusts the rotation of the Active Driving Display. (Podešava rotaciju prikaza aktivne vožnje.)	Nagni (11 razina)
Active Driving Display Content (Sadržaj prikaza aktivne vožnje) Enables the display and selected content to be shown. (Omogućava pokazivanje prikaza i odabranog sadržaja.)	Omogućiti, Onemogućiti
Navigation Guidance (Smjernice za navigaciju) Displays navigation route guidance information (Prikazuje informacije o smjernicama za navigacijske rute.)	Omogućiti, Onemogućiti
Street Name (Naziv ulice) Displays street names. (Prikazuje nazive ulica.)	Omogućiti, Onemogućiti
Lane Guidance (Smjernice za traku) Displays navigation lane guidance information. (Prikazuje informacije o smjernicama za navigaciju trakom.)	Omogućiti, Onemogućiti
Traffic Sign Recognition (Prepoznavanje prometnih znakova) Displays stop signs, speed limit signs, and do not enter signs. (Prikazuje znakove za zaustavljanje, znakove za ograničenje brzine i znakove za zabranu ulaska.)	Omogućiti, Onemogućiti
Speed Limit (Ograničenje brzine) Displays a speed limit. (Prikazuje ograničenje brzine.)	Omogućiti, Onemogućiti
Restore Factory Settings (Ponovno postavljanje tvorničkih postavki) Restores the Active Driving Display to the original factory settings. (Vraća prikaz aktivne vožnje na izvorne tvorničke postavke.)	—

Settings (Postavke)

Centre Display (Središnji prikaz)

Adjusts the display brightness, contrast, and more. (Podešava svjetlo prikaza, kontrast i još mnogo toga.)

Funkcija	Dostupne promjene postavke
Display Off (Isključivanje prikaza) Turns off the display while still providing audio content. (Isključuje prikaz, ali još uvijek nudi audio sadržaj.)	—
Day/Night Mode (Način rada protiv zasjenjivanja) Selects the centre display brightness mode. (Odabire način osvjetljenja središnjeg prikaza.)	Automatic (Automatsko), Day (Dan), Night (Noć)
Brightness (Svjetlost) Adjusts the brightness of the centre display. (Podešava svjetlost središnjeg prikaza.)	Brightness (Svjetlost) (11 razina)
Contrast (Kontrast) Adjusts the contrast of the centre display. (Podešava kontrast središnjeg prikaza.)	Contrast (Kontrast) (11 razina)
Show Drive Results at Ignition Off (Prikazivanje rezultata vožnje nakon isključivanja vozila) Provides energy efficiency results at the end of the drive. (Prikazuje rezultate energetske učinkovitosti nakon završetka vožnje.)	Omogućići, Onemogućići
Home Screen Clock (Sat na početnom zaslonu) Selects the clock style displayed on the Home screen. (Odabire vrstu sata prikazanog na početnom zaslonu.)	Analogue (Analogni), Digital (Digitalni)
Ambient Display (Prikaz ambijenta) Enables a simplified interface accessible from the Home screen. (Omogućava pojednostavljeno sučelje dostupno s početnog zaslona.)	Blank (Prazno), Clock (Sat)
Restore Factory Settings (Ponovno postavljanje tvorničkih postavki) Restores the display to the original factory settings. (Vraća prikaz na izvorne tvorničke postavke.)	—

Instrument Cluster Display (Prikaz ploče s instrumentima)

Selects the content shown on the instrument cluster. (Odabire sadržaj prikazan na ploči s instrumentima.)

Funkcija	Dostupne promjene postavke
Fuel Efficiency & Range Display (Prikaz učinkovitosti potrošnje goriva i raspona) Configures how the fuel efficiency and driving range is shown. (Podešava kako se prikazuju učinkovitost potrošnje goriva i raspona vožnje.)	Type 1 (Vrsta 1), Type 2 (Vrsta 2), Off (Isključeno)
Restore Factory Settings (Ponovno postavljanje tvorničkih postavki.) Restores instrument cluster display settings to factory defaults. (Vraća postavke prikaza ploče s instrumentima na tvorničke postavke.)	—