

Jármű beállításai

▼ Jármű beállításai

Konfigurálja a jármű kényelmi funkcióit.

Ajtózárak

Az ajtózárak és a kulcs nélküli nyitás beállításait adja meg.

Funkció	Beállítási lehetőségek
Automatikus ajtózár Konfigurálja, hogy az automatikus ajtózár mikor működjön.	Zárolás: Vezetéskor, Zárolás: Vezetéskor, felold.: Gyújtás OFF állásban, Zárolás: Sebességben, Zárolás: Park.-ból ki, felold.: Park., Zárolás: Vezetéskor, felold.: Parkoláskor, Ki
Automatikus újrazárolás várakozási ideje Megadja, hogy az ajtók mennyi idő után záródjanak be újra, ha nincsenek kinyitva.	30 mp, 60 mp, 90 mp
Kulcs nélküli auto. zárolás jármű elhagyásakor Engedélyezi a jármű automatikus zárolását, ha a vezető magára hagyta a járművet.	Engedélyezés, Letiltás
Kulcs nélküli megerősítő hangj. hangereje Beállítja az ajtók zárására/nyitására vonatkozó hangjelzés hangerejét.	Alacsony, Közepes, Magas, Ki
Keyless Unlock Mode Beállítja, hogy mely ajtók nyílnak ki a kulcs nélküli nyitó kapcsolóval.	Once: All Doors, Once: Driver's Door, Twice: All Doors
Gyári alapértékek visszaállítása Visszaállítja az ajtózárási beállításokat a gyári alapértékekre.	—

Külső világítás

A jármű külső világításának beállításait konfigurálja.

Funkció	Beállítási lehetőségek
Automatikus fényszóró-érzékenység Beállítja az első fényszórók automatikus világításának érzékenységét.	Alacsony, Közepes-alacsony, Közepes, Közepes-magas, Magas
Automatic Headlight Timeout Beállítja az időtartamot, ami után a fényszórók lekapcsolnak.	30 seconds, 60 seconds, 90 seconds, 120 seconds, Off
Adaptive LED Headlights (ALH) Automatikusan vált a távolsági és a tompított fényszóró között.	Engedélyezés, Letiltás
High Beam Control System (HBC) Automatikusan vált a távolsági és a tompított fényszóró között.	Engedélyezés, Letiltás
Adaptive Front-Lighting System (AFS) A vezetési körülményekhez igazítja a fényszóró teljesítményét.	Engedélyezés, Letiltás
Nappali világítás (DRL) Engedélyezi a nappali világítást.	Engedélyezés, Letiltás
Manual Headlight Leveling Adjusts the headlight beam angle.	Fényszóró dőlésszöge (11 szint)
Coming Home Light Beállítja az időtartamot, ami után a fényszórók lekapcsolnak.	30 mp, 60 mp, 90 mp, 120 mp, Ki
Leaving Home Light Bekapcsolja a fényszórókat a kulcson található feloldógomb megnyomására.	Engedélyezés, Letiltás
Gyári alapértékek visszaállítása Visszaállítja a külső világítás beállításait a gyári alapértékekre.	—

Belső világítás

A jármű belső világításának beállításait konfigurálja.

Funkció	Beállítási lehetőségek
Környezeti fények Beállítja a környezeti belső világítás erősségét.	Alacsony, Közepes, Magas, Ki
Beszállási világítás időtartama Beállítja a beszállási világítás időtartamát.	7.5 mp, 15 mp, 30 mp, 60 mp
Gyári alapértékek visszaállítása Visszaállítja a belső világítás beállításait a gyári alapértékekre.	—

Esőérzékelős ablaktörlők

Engedélyezi az automatikus esőérzékelős ablaktörlőket.

Beállítási lehetőségek
Engedélyezés, Letiltás

Automatikusan behajló oldalsó tükrök

Engedélyezi az oldalsó tükrök automatikus behajtását.

Beállítási lehetőségek
Engedélyezés, Letiltás

Kanyarodásjelzők

A kanyarodásjelző beállításait konfigurálja.

Funkció	Beállítási lehetőségek
Kanyarodásjelző három villanása Engedélyezi, hogy a kanyarodásjelző három villanás után kikapcsoljon.	Engedélyezés, Letiltás
Kanyarodásjelző visszajelzőjének hangereje Beállítja a kanyarodásjelző visszajelzőjének hangerejét.	Alacsony, Közepes, Magas
Gyári alapértékek visszaállítása Visszaállítja a kanyarodásjelző beállításait a gyári alapértékekre.	—

Hátsó ablak ködmentesítője

Beállítja a hátsó ablak ködmentesítőjének működési időtartamát.

Beállítási lehetőségek
Automatikus kikapcsolás, Folyamatos

Ülésfűtés és klíma hőm. összekapcsolása

Engedélyezi, hogy a klíma aktiválja az ülésfűtést és -hűtést, ha AUTO beállításra van állítva.

Beállítási lehetőségek
Engedélyezés, Letiltás

Üzemanyagtöltő-ajtó zárasi késleltet.

Beállítja az üzemanyagtöltő ajtájának zárasi késleltetését a jármű lezárásához képest.

Beállítási lehetőségek
0 mp, 30 mp, 60 mp, 90 mp, 120 mp