

3.1.7 Pretraživanje slobodnim riječima (pretraga OneBox)

Možete tražiti odredište s pomoću nasumičnih slobodnih riječi u kombinaciji s adresom, nazivom lokacije, poštanskim brojem, telefonskim brojem, zemljopisnom širinom/dužinom, nazivom ulice ili grada.

NAPOMENA

Postoji nekoliko funkcionalnih ograničenja pretraživanja slobodnim riječima. (kao što nije podržana opcija POI (zanimljiva mjesta) + naziv ulice) Radi kada se rezultati pretraživanja mogu postaviti kao odredište.

1. Pritisnite ručicu za upravljanje dok je otvoren zaslon karte kako biste prikazali izbornik i odaberite „Search” (Traži) iz „Add Destination” (Dodaj odredište).



2. Unesite ključnu riječ koja će se pretraživati i odaberite kako biste otvorili popis rezultata pretraživanja.



3. Nagnite ručicu za upravljanje udesno i prikažite ploču s opcijama kako biste promijenili redoslijed popisa u „Sort By” (Poredaj po) i kako biste ograničili područje u „Search Area” (Područja pretraživanja). (stranica 32)



4. Odabrana lokacija prikazat će se na karti. Sustav prelazi na sljedeći zaslon odabirom „Navigate Here” (Idi ovdje) ili se vraća na prethodni zaslon nagninjanjem ručice za upravljanje ulijevo. Odredište se može promijeniti u bilo koje mjesto na karti nagninjanjem ručice za upravljanje udesno i s pomoću pokazivača.



NAPOMENA

- „Places Nearby” (Mjesta u blizini): Možete pretraživati zanimljiva mjesta (POI) u blizini odabrane lokacije.
- „Add to Favourites” (Dodaj u Omiljeno): Odabrani položaj možete pohraniti u omiljena odredišta.

5. Navigacija započinje ako je odabrana opcija „Start Guidance” (Pokreni navođenje) ili ako nakon 10 sekundi nema korisničke interakcije. Osim toga, rutu možete pregledati i odabirom drugih opcija.

